

Y-2	Intertherm/Miller E-3 Series Electric Furnace				(Common Parts List)		
Part No.	Description	-010	-012	-015	-017	-020	-023
632249	Circuit Breaker 60 A, 2 pole	1	2	2	2	2	2
913874	Single Circuit Adapter	N/A	Y	Y	Y	Y	Y
621957	Contactora 1 Pole			Y	Y		
621958	Contactora 2 Pole	Y	Y	Y	Y	Y	Y
621814	Transformer 30 VA	Y	Y	Y	Y	Y	Y
626459	Limit 1 Pole			Y	Y		
626458	Limit 2 Pole	Y	Y	Y	Y	Y	Y
902818	Element Assy 5.0Kw@240V			Y			
902820	Element Assy 5.4Kw@240V				Y		
902821	Element Assy 10.0Kw@240V	Y		Y		y-2	y
902823	Element Assy 10.8Kw@240V				Y		
902824	Element Assy 11.6Kw@240V		Y				Y
632338	Switch SPDT (EH models only)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
902991	Insulation Kit	Y	Y	Y	Y	Y	Y
621867	Blower Relay (Used in EB Models Only)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
632261	Fuse 3 Amp	Y	Y	Y	Y	Y	Y
902993	Blower 4 Speed (Standard in EB Model)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
903076	Motor 2-Speed 1/5 HP	Y	Y	Y	Y	Y	Y
903075	Motor 4-Speed 1/3 HP	Y	Y	Y	Y	Y	y
903076	Motor 4-Speed 3/4 HP	Y	Y	Y	Y	Y	Y
621434	Capacitor 7.5 MFD 370 V	Y	Y	Y	Y	Y	Y
606228	Strap Capacitor	Y	Y	Y	Y	Y	Y

	E2EH ___-HB AND E2EB ___-HB Series	(Common Replacement Parts)						
	Intertherm and Miller Brand Electric Furnaces							
Part No.	Description	010	012	015	015HR	017	020	023
632249	Circuit Breaker 60A 2Pole	1	2	2	2	2	2	2
913874	Single Circuit Adapter		Y	Y	Y	Y	Y	Y
621908	Contactora 1 Pole 25FLA/35Res				Y	Y		
621909	Contactora 2 Pole 25FLA.35Res	Y	Y	Y	Y	Y	Y-2	y-2
621814	Transformer 30 VA	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
626511	Limit - 1Pole 1/2"	Y			Y-2	Y-2		
626513	Limit - 1Pole 1/2"		y	y				
626515	Limit - 1Pole 1/2"						Y-2	Y-2
903902	Element Assy 5.4kw@240V				1 btm*	1btm*		
903903	Element Assy 10.0kw@240V	1 top*					2	1btm*
903904	Element Assy 10.8Kw@240V				1 top*	1 top*		
903905	Element Assy 11.6Kw@240V		1 top*					1 top*
903096	Element Assy 15.0kw@240V			1 top*				
632338	Switch SPDT (EH Models Only)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
903907	Blower Assy 3-Speed	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
903076	Blower Motor 1/5HP 2-Speed (EH Models only)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
903908*	Blower Motor 1/3HP 3-Speed (EB Models only)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
621434*	Capacitor 7.5MFD 370V	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
606228*	Strap Capacitor	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
621898	Blower Relay NO: (EB Models Only)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
621899	Blower Relay NC: (EB Models Only)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
632261	Fuse 3 Amp	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D12541R	Wire Harness (EH Models Only)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D12581R	Wire Harness (EB Models Only)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

* Excluding 5-Ton Drives Call for Part Number

E2E (H,B)___ Series Electric Furnace							
Beginning Serial Number #9901		(Common Replacement Parts)					
Part No.	Description	010	012	015	017	020	023
632249	Circuit Breaker	1	2	2	2	2	2
913874	Single Circuit Adapter		y	Y	Y	Y	Y
621814	Transformer 30 VA	Y	Y	Y	Y	Y	Y
626458	Limit 2-Pole	Y-1	Y-1	Y-1	Y-1	Y-2	Y-2
626459	Limit 1-Pole			Y-1	Y-1		
902818	Element Assy 5.0Kw@240V			Y-1			
902820	Element Assy 5.4Kw@240V				Y-1		
902821	Element Assy 10.0 Kw@240V	Y-1		Y-1		Y-2	Y-1
902823	Element Assy 10.8Kw@240V				Y-1		
902824	Element Assy 11.6kw@240V		Y-1				Y-1
632338	Switch SPDT (EH Models Only)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
621696	Sequencer	Y	Y				
621678	Sequencer			Y	Y		
621679	Sequencer					y	Y
902903*	Blower Assy 4-Speed	Y	Y	Y	y	Y	Y
903075*	Motor 4-Speed 1/3 HP	Y	Y	Y	Y	Y	Y
621434*	Capacitor 7.5MFD 370V	Y	Y	Y	Y	Y	Y
606228*	Strap Capacitor	Y	Y	Y	y	Y	Y
902991	Insulation Kit	Y	Y	Y	y	y	Y
620537	Blower Relay (E_EB) Models	Y	Y	Y	Y	Y	Y
632261	Fuse 3-Amp	Y	Y	Y	Y	Y	Y
632235	Lug Ground	Y	Y	Y	Y	Y	Y

* Not for use with 5-Ton A/C Call for Part No.

FE(-)B Series Electric Furnace		(Common Replacement Parts)					
FEHB Series (w/2-spped blower) FEBB Series (w/multi-speed blower)							
Part No.	Description	010	012	015	017	020	023
632226	Circuit Breaker 60A 2-Pole	Y-1	Y-2	Y-2	Y-2	Y-2	Y-2
913350	Single Circuit Adapter	n/a	Y	Y	Y	Y	Y
621451	Sequencer 2 Pole	Y	Y				
621452	Sequencer 3 Pole			Y	Y		
621453	Sequencer 4 Pole					Y	Y
620587	Transformer 20A (FEHB)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
620589	Transformer 30A (FEBB)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
626261	Limit D.P./145°F (1)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
626259	Limit S.P./140°F (1)			Y	Y		
626260	Limit D.P./140°F (1)					Y	Y
432731	Element Assy 5.0kw @240V			Y			
432732	Element Assy 5.4kw @240V				Y		
432721	Element Assy 10.0kw @240V	Y		Y		Y-2	Y
432722	Element Assy 10.8kw @240V				Y		
432723	Element Assy 11.6kw @240V		Y				Y
632206	Lug Ground	Y	Y	Y	Y	Y	Y
631677	Switch SPDT (On/Auto)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
901282	Blower Assy	Y	Y	Y	Y	Y	Y
902512	Motor 1/4 HP 2-Speed	Y	Y	Y	Y	Y	Y
901838	Motor 1/3 HP 4-Speed	Y	Y	Y	Y	Y	Y
621434	Capacitor 7.5 MFD 370V	Y	Y	Y	Y	Y	Y
632232	Boot Capacitor	Y	Y	Y	Y	Y	Y
249090	Strap Capacitor	Y	Y	Y	Y	Y	Y
901682	Insulaton Kit	Y	Y	Y	Y	Y	Y

FE(-)A Series Electric Furnace		(Common replacement parts)					
FEHB Series (w/2-spped blower) FEBB Series (w/multi-speed blower)							
Part No.	Decsription	010	012	015	017	020	023
631755	Fuse 60 Amp	Y	Y	Y	Y	Y	Y
631754	Fuse 40 Amp	Y	Y	Y	Y	Y	Y
633753	Fuse 40 Amp	Y	Y	Y	Y	Y	Y
902513	Circuit Breaker Conversion Kit	Y					
902514	Retro Fit Kit		Y	Y	Y		
902514	Retro Fit Kit					Y	Y
901075	Sequencer (2&3 Stage)	Y	Y				
901076	Sequencer (4 Stage)			Y	Y	Y	Y
620857	Transformer 20VA	Y	Y	Y	Y	Y	Y
626261	Limit D.P./145* (1)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
626259	Limit S.P. / 140* D (1)			Y	Y		
626260	Limit D.P. / 140*D (1)					Y	Y
432731	Element Assy 5.0kw @240V			Y			
432732	Element Assy 5.4kw @240V				Y		
432721	Element Assy 10.0 kw @240 V	Y		Y		Y	Y
432722	Element Assy 10.8 kw @240V				Y		
432723	Element Assy 11.6 kw @ 240V		Y				Y
631638	Lug Ground	Y	Y	Y	Y	Y	Y
631677	Switch APSR (On/Auto)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
901282	Blower Assy	Y	Y	Y	Y	Y	Y
901292	Motor 1 Sp	Y	Y				
901293	Motor 1 Sp			Y	Y		
901294	Motor 1 Sp				Y	Y	Y
901838	Motor 4 Sp	Y	Y	Y	Y	Y	Y
620271	Capacitor 7.5/370	Y	Y	Y	Y	Y	Y
631330	Boot Capacitor	Y	Y	Y	Y	Y	Y
901245	A/C Relay Box	Y	Y	Y	Y	Y	Y
901682	Insulation Kit	Y	Y	Y	Y	Y	Y